

Trofazno statičko brojilo električne energije MET410-E34N-I05 IM060 UN230_B3

© MIKROELEKTRONIKA A.D.



SKRAĆENO UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE

O dokumentu

Trofazno statičko brojilo električne energije MET410-E34N-I05 IM060 UN230_B3

Autor: MIKROELEKTRONIKA A.D.

Namjena	Ovaj dokument se odnosi na Trofazno statičko brojilo električne energije MET410-E34N-I05 IM060 UN230_B3 sa RS485 komunikacionim portom i sa GSM/GPRS modemom ili bez modema. U dokumentu je predstavljeno sljedeće:
	 izgled brojila dimenzije brojila način montaže brojila načinu puštanja brojila u rad pravilno korišćenje brojila kako ne bi došlo do rizičnih pojava
Ciljna grupa korisnika	Dokument je prvenstveno namjenjen kvalifikovanim tehničkim radnicima raspoređenim na poslovima montaže i spajanja brojila na elektroenergetsku mrežu.

Sadržaj

1	Izgled brojila	6
	1.1 Dijelovi brojila	6
	1.2 Dimenzije brojila	8
2	Rukovanje brojilom	8
	2.1 Montaža i spajanje na mrežu	8
	2.2 Nepravilno vezivanje i prekid nultog provodnika	9
	2.3 Svijetlosni indikatori	10
	2.4 Displej	10
	2.4.1 Prikaz vrijednosti	10
	2.4.2 Kretanje kroz meni	10
	2.4.2.1 Poruke sa displeja	11
	2.4.2.2 Lista opšteg prikaza	

1 Izgled brojila

1.1 Dijelovi brojila

Brojilo se sastoji iz sljedećih osnovnih sklopova: kućišta sa poklopcem, priključnice sa poklopcem, strujnih senzora, eksterne sklopke (opciono), komunikacionog modula (opciono) i elektronskih modula. Sljedeća slika prikazuje osnovni izgled brojila sa dijelovima koje brojilo generalno može posjedovati:



Slika 1. Opšti prikaz dijelova brojila

Označene pozicije na slici su:

- 1. Gornji poklopac
- 2. Diode
- 3. Prsten za prihvat IC sonde
- 4. Vratanca na gornjem poklopcu
- 5. Taster LIST i SET
- 6. Mjesta za plombiranje
- 7. Donji poklopac
- 8. Uška
- 9. Indikator LINK



Slika 2. Brojilo bez donjeg poklopca sa obilježenim dijelovima

Označene pozicije na slici su:

- 1. Taster
- 2. Pogledati Tabelu 2
- 3. Baterija
- 4. Konektor za priključenje eksterne sklopke (opcija)
- 5. Rupe za pričvršćenje brojila
- 6. Pozicija komunikacionog modema



Označene pozicije na slici su:

L1, L2, L3 - ulazi i izlazi za fazne provodnike N - ulaz i izlaz za nulti provodnik

7

1.2 Dimenzije brojila

Slika 4. Dimenzije brojila u kućištu B3 sa modemom

2 Rukovanje brojilom

2.1 Montaža i spajanje na mrežu

- Na gornjem dijelu kućišta je uška (pozicija 8 Slika 1) za vješanje brojila, a na donjem dvije rupe (pozicija 5, Slika 2) za pričvršćavanje brojila na mjerno mjesto. Uška na gornjem dijelu kućišta brojila je pokretna i ima dva položaja za podešavanje visine (pogledati Sliku 4). Prebacivanje uške iz jednog u drugi položaj se vrši tako da se uška u donjem dijelu stisne odgovarajućim alatom (pinceta ili kliješta) ili rukom, kako bi se oslobodila iz utora u kojem se nalazi, a podizanjem/spuštanjem uške mijenjamo njen položaj.
- Instaliranje brojila se vrši prema šemi povezivanja datoj na natpisnoj ploči brojila (Slika 5).
- Na natpisnoj ploči brojila nalazi se i šema vezivanja ostali kontakti (Slika 6), i oznake stezaljki na priključnici sa naznačenim funkcijama (prikazano u Tabeli 1).
- Priključnica se ne može odvojiti od kućišta brojila bez prethodnog oštećenja pečata kojim je brojilo zaštićeno.



Slika 5. Šema vezivanja - direktna veza



Slika 6. Šema vezivanja - ostali kontakti

Na priključnici se pored standardnih mrežnih ulaza i izlaza nalaze i U/I signali dati u sljedećoj tabeli:

Tat	Tabela 1. Oznake stezaljki na priključnici i njihova funkcija							
STEZALJKA	OZNAKA	FUNKCIJA						
40	G3	Zajednički priključak (referentna tačka) za rednu stezaljku 41.						
41	AA/+AA	Izlazni signal: impulsi aktivne energije						
65	G9	Zajednički priključak (referentna tačka) za rednu stezaljku 69.						
69	MKA1	Relejni izlaz 1						
13	TE1/2	TE1/2 = 0 V - TE1; TE1/2 = 230 V - TE2						
А	RS485+	- RS 485						
В	RS485-							
1	А							
2	В							
3, 5, 7	NC							
4	L3							
6	N							
8	+12 V	- Konektor modemski						
9	GND							
10	TXM							
11	RXM							
12	LNK							

Montaža komunikacionog modema

Na sljedećoj slici prikazan je način montaže komunikacionog modema na brojilo:





2.2 Nepravilno vezivanje i prekid nultog provodnika

Redosljed priključenja faznih provodnika "ulaz-izlaz" ne utiče na tačnost i ispravno mjerenje. Brojilo će ispravno raditi i u granicama naznačene klase tačnosti u slučaju nestanka jedne ili dvije faze.

U slučaju prekida nultog provodnika prije brojila (nestanka "nule") ili u slučaju ukrštanja faznog i nultog provodnika, brojilo nastavlja da radi, bez obaveze da to bude u naznačenoj klasi tačnosti, bez vremenskog ograničenja. Nakon ponovnog uspostavljanja nominalnog režima, brojilo nastavlja da pravilno radi u naznačenoj klasi tačnosti.

9

2.3 Svijetlosni indikatori

Na gornjem poklopcu brojila se nalaze svjetlosni indikatori čije je značenje sledeće:

- **1000 lmp/** optički izlaz za aktivnu energiju (indikator svijetli-nema potrošnje, blinka-postoji potrošnja) kWh
 - LINK Svjetlosni indikator stanja povezanosti GSM/GPRS modema na mrežu operatera; idikator blinka - povezan na mrežu operatera, stalno svijetli - nije povezan na mrežu operatera

2.4 Displej

2.4.1 Prikaz vrijednosti

Slika 8 prikazuje šematski izgled displeja.



Displej je specijalno dizajniran za ovu namjenu i organizovan je po cjelinama/poljima navedenim u nastavku.

K - polje - informacija o smjeru mjerene aktivne (+/-P) i reaktivne (+/-Q) snage

faza - indikatori prisutnosti faznih napona L1, L2 i L3

jedinica - prikaz mjerne jedinice i to:

- Wh, kWh, MWh za aktivnu energiju
- varh, kvarh, Mvarh za reaktivnu energiju
- W, kW, MW
- za aktivnu snagu
- var, kvar, Mvar - za reaktivnu snagu
- za struje po fazi • A • V
 - za napona po fazi
- Hz - za frekvenciju po fazi

OBIS oznaka - identifikacija veličine koja se prikazuje

vrijednost - vrijednost veličine koja se prikazuje

indikator - prikaz aktivnih statusa brojila; moguće je prikazati:

- mjerenje energije u prvoj tarifi T1
- **T2** - mjerenje energije u drugoj tarifi
- Т3 - mjerenje energije u trećoj tarifi
- **T4** - mjerenje energije u četvrtoj tarifi

- status indikator za sklopku (ne svijetli-sklopka uključena; blinka-uključenje DIS sklopke sa lokalnom potvdom moguće; svijetli-sklopka isključena)

- status indikator za rele 1 (ne svijetli-rele uključen; svijetli-rele isključen) **R1**
- status indikator za rele 2 (ne svijetli-rele uključen; svijetli-rele isključen) **R2**
- ERR - indikacija grešaka
- RTC - greška internog sata
- COM status indikator za lokalnu komunikaciju

indikacija registrovanih nezakonitih radnji.

aktivan indikator daljinske kominikacije.

Indikator statusa baterije (interna baterija)

Indikator statusa baterije (eksterna baterija)

2.4.2 Kretanje kroz meni

Vrijednosti mjerene veličine i karakteristični kodovi prikazuju se na displeju. Po priključenju napajanja brojilo će se naći u listi opšteg prikaza (General Display Readout, u daljem tekstu GDR). Iz GDR se pomoću tastera LIST ili SET, smještenIH na gornjem poklopcu brojila ulazi u druge modove rada. U

auto-dijagnostički režim rada se ulazi po pozivu i tada su uključeni svi segmenti displeja. Pri korišćenju tastera razlikujemo tri vrste pritiska:

- KRATKO pritisak traje manje od 2 sekunde,
- SREDNJE pritisak traje od 2 do 5 sekundi i
- DUGO pritisak traje više od 5 sekundi.

Kako se pomoću tastera ulazi u pojedine menije brojila prikazano je dijagramom toka:



Slika 9. Dijagram toka kretanja kroz menije brojila

Iz GDR liste pritiskom na taster LIST/SET KRATKO ili LIST/SET SREDNJE ulazimo u Display Menu (DM) listu koja sadrži podmenije: billing, Grid i End. Listanje ovih podmenija obezbjeđuje LIST KRATKO naprijed, a SET KRATKO nazad. Ukoliko se nalazimo u jednom od pod-menija billing ili Grid, a pritisnemo LIST SREDNJE, onda ulazimo u njemu odgovarajuću listu. Ukoliko po ulazku u test displeja pritisnemo taster SET KRATKO ili SREDNJE ulazimo u podmeni tESt. Unutar tog menija se krećemo naprijed nazad koristeći LIST KRATKO odnosno SET KRATKO. Korisnik može sam izabrati sadržaj svih lista koristeći komunikacione kanale u skladu sa EN 62056-46, a prema uputstvu za primjenu MIKROMETER programa. Ukoliko se nalazimo na bilo kom mjestu unutar GDR liste pritiskom na taster LIST KRATKO ulazimo u auto-dijagnostički režim rada. Pritiskom na taster LIST DUGO dok smo u auto-dijagnostičkom režimu rada pokreće se akcija auto-dijagnostičkog procesa, rezultati se zapisuju u Dnevnik događaja, a ujedno se brojilo vraća na prikaz GDR liste. Iz bilo kog režima se izlazi automatski nakon 15 min, ukoliko se u tom vremenu ne pritisne nijedan taster. Ova vrijednost je programabilna.

2.4.2.1 Poruke sa displeja

Za ispravno priključenje brojila na električnu mrežu potrebno je koristi informacije sa displeja brojila. U daljem tekstu navedene su informacije koje prikazuje displej. Brojilo koje se ostavlja u objektu kupca mora na kraju imati stabilne indikatore L1, L2 i L3 i aktivne adekvatne pokazivače smjera aktivne ili/i reaktivne energije –P, +P,–Q i +Q.

Prisustvo i pravilan redosljed faza:

Po pravilu pad napona ispod vrijednosti od 50% naznačenog napona, vrednuje se kao odsustvo odgovarajućeg faznog napona.

Indikatori L1, L2 i L3

Nedostatak jednog od indikatora → nedostatak napona te faze. Blinkanje odgovarajućih indikatora → detekcija pogrešnog smjera toka energije. Blinkanje sva tri indikatora → ukrštanje faznog i nultog provodnika.

Indikatori I1, I2 i I3

Nedostatak jednog ili više indikatora ukazuje na to da je struja odgovarajuće faze ispod vrijednosti Ist.

Pokazivači smjera energije -P, +P,-Q i +Q

Ativiraju se u skladu sa smjerom protoka energije i ovisno o tipu priključenog potrošača. Pokazivač +P svijetli ako su dolazi faza priključeni na priključnice (kleme) 1, 4, i 7, a odgovarajući odlazi na priključnice (kleme) 3, 6 i 9, a postoji određena potrošnja od strane čisto termičkog potroša. U slučaju da su dolazi i odlazi neke od faza zamjenjeni svijetliće i pokazivač -P, a takođe će blinkati i pripadajući

fazni indikator/i (L1, L2, L3). Ukoliko potrošač nije čisto termički svijetliće i pokazivači +Q, odnosno -Q ovisno tipu potrošača i o tome kako su spojeni dolazi i odlazi faza.

2.4.2.2 Lista opšteg prikaza

U osnovnom radnom režimu na displeju brojila se prikazuje lista opšteg prikaza podataka koji se očitavaju brojilom, a u skladu sa Tabelom 3. Ova lista se skraćeno zove GDR lista (*engleski: General Display Readout list*). Svaki pojedinačni prikaz se na displeju zadržava 5 sekundi (fabrički podešena opcija). Vrijednost vremena zadržavanja pojedinačnog prikaza na displeju brojila je programabilna veličina i korisnik je sam može podesiti prema vlastitim potrebama, koristeći komunikacione kanale u skladu sa EN 62056-46, a prema uputstvu za primjenu MIKROMETER programa. Vrijeme zadržavanja prikaza na displeju je pohranjeno u profilu General Display Readout sa OBIS kodom 0.0.21.0.1.255 i određuje ga atribut Capture Period. Šta se prikazuje i kojim redosljedom određuje se definisanjem atributa *Capture Objects* za *Grid Readout* čiji je OBIS kod 0.0.21.0.7.255 i za *Data Readout* čiji je OBIS kod 0.0.21.0.6.255.

NAZIV VRIJEDNOSTI KOJA SE PRIKAZUJE	JEDINICA
realno vrijeme	
realan datum	
maksimum srednje pozitivne aktivne snage, tarifa 1	kW
maksimum srednje pozitivne aktivne snage, tarifa 2	kW
pozitivna aktivna energija, tarifa 1	kWh
pozitivna aktivna energija, tarifa 2	kWh
apsolutna aktivna energija, tarifa 1	kWh
apsolutna aktivna energija, tarifa 2	kWh
	NAZIV VRIJEDNOSTI KOJA SE PRIKAZUJE realno vrijeme realan datum maksimum srednje pozitivne aktivne snage, tarifa 1 maksimum srednje pozitivne aktivne snage, tarifa 2 pozitivna aktivna energija, tarifa 1 pozitivna aktivna energija, tarifa 2 apsolutna aktivna energija, tarifa 2

Tabela 2. GDR lista

Sljede grafički primjeri prikaza navedenih objekata u GDR listi:

